

Kaatoklosetit

Kaatoklosetteja käytetään viemärikelpoisen kiinteän ja nestemäisen jätteen huuhtomiseen viemäriin, useimmiten terveydenhuollossa. Klosettiin voidaan tyhjentää mm. kaarimaljoja, alusastioita ja pulloja.

Kaatoaltaan pinta on sileä ja se on asennettu siten, että jätteiden hyvä huuhtoutuminen varmistuu. Huuhteluvesi valuu altaaseen tasaisesti kaatoaukon reunuksen alla olevasta suihkurenkaasta.

Jätteet huuhdellaan altaasta viemäriin käsikäyttöisen huuhteluventtiilin avulla. Kaatoklosetissa on jalkapolkimella toimiva pullosuihku, jonka avulla astiat voidaan huuhdella kätevästi puhtaksi.

3075V -klosetin kaatoalue on viistottu helpottamaan astioiden tyhjentämistä ja parantamaan työskentelyergonomiaa.



Tekniset tiedot

| | |
|---|--|
| Mallit | 3075 Kaatoklosetti pullosuihkulla, LVI 5931015 3075V Kaatoklosetti, pullosuihkulla, viisto, LVI 5931016 |
| Materiaali | Ruostumaton teräs AISI 304 |
| Mallien mitat (leveys x syvyys x korkeus) | 3075 550x600x1150 mm (työskentelykorkeus 800 mm) 3075V 550x600x1150 mm (työskentelykorkeus 700 mm) |
| Varusteet | Saranoitu umpikansi Jalkapolkimella toimiva pullosuihku Muovinen hajulukko |
| Lisävarusteet | 3075 ja 3075V saranoitu astiaritilä kannen sijaan, saranoitu kaatoaukollinen kansi |
| Liitännät | Kylmävesiliitäntä DN28-liitos (4,0–8,0 bar paine) Viemäriliitäntä DN110 |
| Huuhteluventtiili | Käsikäyttöinen, sisältää imusuojan |
| Huuhteluvesimäärä | Tehdasasetus 13 litraa/huuhtelukerta 17 sekuntia. Säädettävissä 7,5-30 litraa/huuhtelukerta. |
| Asennus | Säädettävät etujalat, seinäkiinnitys ruuveilla, vesi- ja viemäriliitännät |
| Valmistaja | KAVIKA OY, Tempo 4, 04430 Järvenpää, puh. 09 8362 0055, kavika@kavika.fi, www.kavika.fi |