

## Kaapit

Lattia- ja seinäkaapit valmistetaan ruostumattomasta teräksestä asiakkaan mittojen mukaan. Teknisissä tiedoissa on annettu yleisesti käytetyt vakioimitat. Molemmissa kaappimalleissa voidaan hyllyjen korkeutta säätää 50 mm välein ja tilata tarvittaessa lisähyllyjä. RST-hyllyvaihtoehdot ovat tasohylly ja reikälevyhyllä.

Kaappien ovet ovat kaksinkertaisella rakenteella ja ne voidaan varustaa tavallisella tai sarjoitetulla lukolla. Toimitamme kaappeja myös iLOQ-valmiudella ja lukkoteljellä varustettuna

Tilasta riippuen kaapit voidaan valmistaa vinolla katolla ja sisäseinäverhouksella. Puhdistilaan suosittelemme kauttaaltaan kaksinkertaisella seinärakenteella valmistettuja kaappeja, joissa kaikki kulmarakenteet ovat pyöristettyjä ja siten voidaan puhdistaa/desinfioida pyyhkimällä.



## Tekniset tiedot

Mallit	5080 Seinäkaappi 5090 Lattiakaappi
Materiaalit	Ruostumaton teräs AISI 304 (vakio) Saatavana myös HST AISI 316
Vakioleveydet	400, 500, 600 (1-ovinen) 800, 1000, 1200 (2-ovinen)
Vakiosyvytydet	5080: 350mm 5090: 600mm
Vakiokorkeudet	5080: 700mm 5090: 2000mm jaloilla
Vakiohyllyt	Tasohylly
Hyllyjen määrä vakioitoimituksessa	5080: 2 kpl 5090: 4 kpl
Lisävaruste	Reikälevyhyllä
Korkeussäätö	50mm välein
Asennus	5080: Seinäkiinnitys 5090: Säätöjalat, suositellaan seinäkiinnitystä varmistuksena
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy, Mursketie 6, 15860 Hollola, contact@kavikahealthcare.fi, www.kavikahealthcare.fi