

Kipsinerottimet 3140

Kipsinerotin valmistetaan haponkestävästä teräksestä. Se soveltuu kipsin ja muun vettä raskaamman aineen erottamiseen vedestä.

Erotin on varustettu vedentyhjennyshallalla ja kipsinerottimen alaosa on helposti irrotettavissa ja tyhjennettävissä. Poistoputki liitetään lattiakaivoon erillisellä muoviletkulla.



TEKNISET TIEDOT

Materiaali	Haponkestävä teräs AISI 316
Mitat	Yläosan mitat: Ø 285 x 110+35 mm pohjaventtiili Alaosan mitat: Ø 260 x 215 mm
Varusteet	35 mm pohjaventtiili 32 mm poistoputki hana Urho-salvat 2 kpl
Asennus	Erötin asennetaan pesualtaan poistoputkeen ja se kiinnitetään ruuveilla pöydän takana olevaan seinään, seinäkiinnikkeet sisältyvät toimitukseen. Poistoputki liitetään lattiakaivoon erillisellä muoviletkulla, muoviletku ei sisälly toimitukseen.
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy