

Kaatoklosetit 3076 / 3076V

Kaatoklosetteja käytetään viemärikel-poisien kiinteän ja nestemäisen jätteen huuhtomiseen viemäriin, useimmiten terveydenhuollossa. Klosettiin voidaan tyhjentää mm. kaarimaljoja, alusastioita ja pulloja.

Kaatoaltaan pinta on sileä ja se on asennettu siten, että jätteiden hyvä huuhtoutuminen varmistuu. Huuhteluvesi valuu altaaseen tasaisesti kaatoaukon reunuksen alla olevasta suihkurenkaas-ta. Jätteet huuhdellaan altaasta viemäriin kosketusvapaan huuhteluventtiilin avulla. Käsi viedään takana ylhäällä olevan an-turin päälle n. 80 mm etäisyydelle. Kaa-toklosetissa on jalkapolkimella toimiva pullosuihku, jonka avulla astiat voidaan huuhdella kätevästi puhtaksi.

3076V-klosetin kaatoalue on viistottu helpottamaan astioiden tyhjentämistä ja parantamaan työskentelyergonomiaa.



TEKNISET TIEDOT

Mallit	3076 Kaatoklosetti, kosketusvapaa, pullosuihkulla, LVI 5931017 3076V Kaatoklosetti, kosketusvapaa, pullosuihkulla, viisto, LVI 5931017
Materiaalit	Ruostumaton teräs AISI 304
Mallien mitat (leveys x syvyys x korkeus)	3076 550x600x1150 mm (työskentelykorkeus 800 mm) 3076/V 550x600x1150 mm (työskentelykorkeus 700 mm)
Varusteet	Saranoitu umpikansi Jalkapolkimella toimiva pullosuihku Muovinen hajulukko
Lisävarusteet	Saranoitu astiaritilä umpikannen sijaan Saranoitu kaatoaukollinen kansi umpikannen sijaan
Liitännät	Kylmävesiliitäntä DN28-liitos (4,0–5,0 bar paine) Viemäriiliitäntä DN110 Sähköliitäntä 230V (sähköpistoke 1,5 m johdolla laitteessa)
Huuhteluventtiili	Kosketusvapaa ohjaus, sisältää imusuojan
Huuhteluaika	Tehdasasetus 11 litraa / huuhtelukerta 15 sekuntia.
Asennus	Säädettävät etujalat, seinäkiinnitys ruuveilla, vesi- ja viemäriiliitännät
Rakenteissa huomioidut standardit ja direktiivit	EN 60204-1 Koneturvallisuus EN 12100 Koneturvallisuus Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU EMC-Direktiivi 2014/30/EU Konedirektiivi 2006/42/EY
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy