

## Vetopöydät

Vetopöydät valmistetaan ruostumattomasta teräksestä. Perusmallit ja niiden ominaisuudet löytyvät Tekniset tiedot -osiosta. Vetopöytiä voidaan valmistaa myös erikoismitoin ja -varustein. Pöydän runko on valittavissa joko kiinteäkorkuisena tai sähköisesti korkeus säädettävänä.

Vetopöydän rutilätason alapuolella on imuallas, joka on liitetty poistoilmavaihtoon. Tarvittavat virtausnopeudet riippuvat sovelluksesta sekä imutason pinta-alasta. Ilmastointiratkaisuissa on hyvä suunnitella säätöpelti käyttäjän työskentelyetäisyydelle. Tällöin ilmamäärä voidaan optimoida tarpeen mukaan.

Molemmissa malleissa imuyhde voidaan sijoittaa kohteen vaatimusten mukaan joko pöydän alle tai sivulle ja perusmallissa myös pöydän päälle. Imutason alle voidaan sijoittaa alakalusteita myös ilmanvaihtoon kytkettyinä.



**TEKNISET TIEDOT**

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mallit                                          | Vetopöytä<br>Vetopöytä erikoisvarustein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiaalit                                     | Ruostumaton teräs AISI 304<br>Saatavana myös HST AISI 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mitat                                           | Vetopöytä 1200x650x900mm<br>Vetopöytä erikoisvarustein 1800x800x800-1100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rakenteissa huomiodut standardit ja direktiivit | EN 60204-1 Sähköturvallisuus<br>EN 12100 Koneturvallisuus<br>Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU<br>EMC-Direktiivi 2014/30/EU<br>Konedirektiivi 2006/42/EY                                                                                                                                                                                                                  |
| Vetopöydän erikoisvarustelu                     | Sähköinen korkeudensäätö (saatavana myös perusmalliin)<br>Allas 400x400x200mm ritalälevyllä<br>Sekoittajahana<br>Imutaso ritalöillä<br>2 kpl ylähyllyjä<br>LED-valo 1000lx alahyllyn alapinnassa<br>2 x sähköpistorasia<br>Peitelevy altaiden edessä<br>Lisävarusteena saavavana hyllyrunkoon kiinnitettäviä hyllyjä, näyttö- tai kamerakiinnikkeitä, sekä alakalusteita |
| Ilmanvaihtoliitäntä                             | 1 kpl d=160 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sähköliitokset                                  | Valaistukselle 230 V, 1N, 50 Hz<br>Pistorasioille 230 V, 1N, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valmistaja                                      | Kavika HealthCare Oy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |