

## Allaspöydät puhdastilaan

Puhdastilan tuotesarjasta löydät korkealaatuiset ratkaisut puhdastilojen kalustukseen.

Allaspöydät puhdastiloihin valmistetaan ruostumattomasta teräksestä asiakkaan mittojen mukaan. Puhdastilan pöytien suunnittelussa on kiinnitetty huomio tuotteen puhdistettavuuteen.

Pöytien alakalusteista on yhtenäinen saumaton sisäseinäverhous pyöristetyillä kulmilla. Kalusteiden sisällä ei ole rakenteita, johon epäpuhtaudet voisivat jäädä piiloon. Laatikostoissa on pois nostettavat laatikot ja työkaluvapaasti irrotettavat kiskot.



*Allaspöytä 6030 L4-laatikostolla ja allaskaapilla*

**TEKNISET TIEDOT**

Mallit	Allaspöytä puhdastila 6030
Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304 (vakio) Haponkestävä teräs AISI 316 (saatavilla)
Mitat	Pituus: 600 mm alkaen Syvyys: 600-700 mm Korkeus: 700-900 mm Korkeussäätö: 200-400 mm iskunpituus, Ergoswiss
Varusteet	Altaassa pohjaventtiili ja tulppa Korkeussäädettävässä allaspöydässä lisäksi teleskooppihajulukko
Lisävarusteet	Allaskaappi vasen, oikea, kaksiovinen Alakaappi vasen, oikea, kaksiovinen Laatikostot: L1-L4 pois nostettavalla astialla (Gastronorm-mitoitus) Hyllyt: tasohylly, reikälevyhyllä Sokkelin peitelevy Kaatoallas Hajulukot
Liitännät	Vesi- ja viemäriliitännät Sähköpistoke korkeussäädettävään pöytään
Sähkökäyttöisten korkeussäädettävien pöytien rakenteissa huomioitavat standardit ja direktiivit	EN 60204-1 Koneturvallisuus EN 12100 Koneturvallisuus Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU EMC-Direktiivi 2014/30/EU Konedirektiivi 2006/42/EY
Asennus	Säätöjalat Alasokkeli massattuna lattiaan
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy