

Seinäkaapit ja Lattiakaapit puhdastilaan

Puhdastilatuotesarjasta löydät korkealaatuiset ratkaisut puhdastilojen kalustukseen.

Seinä- ja lattiakaapit puhdastiloihin valmistetaan ruostumattomasta teräksestä asiakkaan mittojen mukaan. Yleisimmät mitat löytyvät teknisistä tiedoista.

Kaapit ovat ulkopinnaltaan vinokattoisia. Kaappien sisältä löytyy sisäseinäverhous pyöristetyillä kulmilla. Kaapin sisällä ei ole rakenteita, johon epäpuhtaudet voisivat jäädä piiloon. Hyllyt ovat korkeussäädettävissä kaapin sisällä olevien hygieenisten hyllytappien varassa. Hyllyjä on saatavilla taso- ja reikälevyhyllyinä. Kaappien ovet valmistetaan kahdesta levystä kauttaaltaan hitsaamalla ja hiomalla, jolloin saadaan saumaton kaksinkertainen ovirakenne.



TEKNISET TIEDOT

Mallit	Seinäkaappi puhdastila 6080 Lattiakaappi puhdastila 6090
Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304 (vakio) Haponkestävä teräs AISI 316 (saatavilla)
Vakiomitat	Leveys: vasen ja oikeakätinen 600 mm, kaksiovinen 1200 mm Korkeus: seinäkaappi 700/900 mm, lattiakaappi 2000/2200 mm Syvyys: seinäkaappi 350 mm, lattiakaappi 600 mm Voidaan valmistaa erikoismittaisena
Varusteet	Seinäkaapissa kaksi hyllyä Lattiakaapissa neljä hyllyä Vinokatto Kaappien sisäkulmat pyöristetty Lattiakaapissa säätöjalat
Lisävarusteet	Lasiovet Reikälevyhylyt
Asennus	Seinäkaappi: seinäkiinnitys ruuvein Lattiakaappi asennetaan suoraan säätöjaloin, seinään massausta suositellaan
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy