

Työpöydät puhdistilaan

Puhdistilatuotesarjasta löydät korkealaatuiset ratkaisut puhdistilojen kalustukseen.

Pöydät puhdistiloihin valmistetaan ruostumattomasta teräksestä asiakkaan mittojen mukaan. Puhdistilan pöytien suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota tuotteen puhdistettavuuteen.

Työpöytä 6010 on varustettavissa korkeussäädöllä ja alakalusteilla. Alakalusteissa on sisäseinäverhous pyöristetyillä kulmilla. Kalusteiden sisällä ei ole epäpuhtauksia kerääviä rakenteita. Laatikostoissa on pois nostettavat laatikot ja ilman työkaluja irrotettavat kiskot helpottamaan puhdistamista.

Työpöytä 6015 soveltuu korkeamman luokituksen puhdistilaan. Kansilevyn ainevahvuus on 2 mm ja rungon kiinnitys tason alla koteloitu. Pöytärungon vaakaputket ovat pyöreitä. Lisävarusteena pöytään voi valita rei'itetyn tason, alahyllyn, sähkökiillotuksen tai pyöristetyt kulmat.



Työpöytä 6010 säädettävällä alahyllyllä



Työpöytä 6015 rei'itetyllä tasolla

TEKNISET TIEDOT

Mallit	Työpöytä puhdastila 6010 Työpöytä puhdastila 6015
Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304 (vakio) Haponkestävä teräs AISI 316 (saatavilla)
Mitat	Pituus: 600 mm alkaen Syvyys: 600-700 mm Korkeus: 700-900 mm Saatavissa myös täysin mittatilaustyönä
Lisävarusteet	6010: tason kulmien pyöristys alakaappi vasen, oikea, kaksiovinen laatikostot: L1-L4 pois nostettavalla astialla (Gastronorm-mitoitus) hyllyt: tasohylly, reikälevyhyllä korkeussäätövara 200-400 mm, Ergoswiss 6015: tason kulmien pyöristys rei'itetty taso rei'itetty alahylly sähkökiillotus
Liitännät	Sähköpistoke korkeussäädettävään pöytään
Sähkökäyttöisten korkeussäädettävien pöytien rakenteissa huomioitavat standardit ja direktiivit	EN 60204-1 Koneturvallisuus EN 12100 Koneturvallisuus Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU EMC-Direktiivi 2014/30/EU Konedirektiivi 2006/42/EY
Asennus	Säätöjalat
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy