

Vaatekuilut

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu vaatekuilu tehostaa hygieniaa ja logistiikkaa sairaalan tai laitoksen tekstiilihuollossa.

Vaatekuilu soveltuu likaisten tekstiilien siirtämiseen pukeutumistilasta tekstiilihuoltoon. Läpiantoluukku asennetaan pukeutumistilaan ja huoltotilassa seinän toisella puolella on kuilu, josta tekstiilit putoavat keräysastiaan tai sakkiiin.

Vaatekuilu koostuu kahdesta osasta, jotka asennettaessa työnnetään sisäkkäin seinän molemmilta puolilta ja massataan kiinni. Oven kätsisyys voidaan valita tilan mukaan. Ääni- ja ilmaneristyksen parantamiseksi ovi voidaan varustaa tiivistein.



TEKNISET TIEDOT

Mallit	Vaatekuilu 6100 oven kätsisyys valittavissa
Materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304 (vakio) Haponkestävä teräs AISI 316 (saatavilla)
Mitat	300x500x300 mm, asennuskaulus 50-150 mm Voidaan valmistaa erikoismittaisena
Lisävarusteet	Tiiviste oveen Salpalukko
Asennus	Seinään kiinnitysmassalla
Valmistaja	Kavika HealthCare Oy